

USO DEL PRODUCTO

Enverge® NexSeal es una espuma de poliuretano de celda cerrada de dos componentes, aplicada mediante pulverización, utilizada para aislar y sellar en paredes, áticos, techos, espacios bajo el piso (ventilados en entornos de baja humedad), conductos y aplicaciones interiores.

SEGURIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

PIEL - Use guantes, overoles, delantal y botas según sea necesario para evitar el contacto de los componentes líquidos o de la espuma en pulverización parcialmente curada con la piel. Cuando maneje componentes líquidos, los guantes deben estar hechos de nitrilo, neopreno, butilo o PVC

OJOS - Proteja los ojos al manipular componentes líquidos o rociar utilizando gafas de seguridad o gafas de seguridad combinadas con un protector facial. Durante la aplicación en aerosol, la protección ocular puede ser proporcionada por un respirador facial completo o una capucha respiratoria.

RESPIRACIÓN - Los contratistas que se dediquen a la aplicación de la espuma en aerosol Enverge deben contar con un programa escrito de protección respiratoria para los empleados que manejen o apliquen los materiales de espuma en aerosol Enverge. Dependiendo de la situación, la protección respiratoria puede incluir mascarillas contra el polvo, respiradores de purificación de aire (APR), respiradores de purificación de aire con motor (PAPR) o respiradores de aire suministrado (SAR).

VENTILACIÓN - Proporcione ventilación y otros controles de ingeniería para evacuar los vapores de las áreas de trabajo y proteger a los ocupantes del edificio y otros trabajadores en el sitio.

MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES LÍQUIDOS

Los aplicadores deben utilizar controles de ingeniería y el equipo de protección personal adecuado antes de manipular los componentes líquidos. Tenga precaución al quitar los tapones de los tambores de 55 galones. Afloje el tapón de $\frac{3}{4}$ de pulgada y deje escapar el gas antes de quitarlo por completo. En caso de contacto químico con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. Para obtener más información, consulte "Trabajando con MDI y polimérico MDI: Lo que debe saber", Número de referencia AX 205, publicado por Alliance for the Polyurethanes Industry, 1300 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209, www.polyurethane.org.

PROCEDIMIENTOS DE INICIO Y SOLICITUD

CONDICIONES AMBIENTALES

Para obtener los mejores resultados, la temperatura del aire ambiente debe ser inferior al 85% de humedad relativa y no dentro de los 5 °F (-15 °C) del punto de rocío. Las temperaturas del sustrato deben ser:

Fórmula Regular - 40°F + (4.4°C+)

Fórmula de Invierno - 30°F a 75°F (-1.1°C a 24°C)

SUSTRATOS APROBADOS

Aprobado para su aplicación en yeso, madera, concreto, metal y mampostería.

SUBSTRATE REQUIREMENTS

Antes de la instalación, todos los sustratos deben estar seguros, secos y libres de materiales extraños, aceite, grasa, óxido u otros contaminantes. Verifique la sequedad de los sustratos con tiras de detección de humedad (MDP) para metal o un medidor de humedad para madera. Se deben utilizar imprimaciones según sea necesario. Cubra con cinta adhesiva y láminas de plástico todas las áreas que no recibirán espuma aislante proyectada. Las temperaturas más frías de las recomendadas pueden provocar que la espuma se agriete y se desprege del sustrato. Para retirar rápidamente el exceso de espuma, use un agente desmoldante en la cara del montante.

REQUISITOS DE TEMPERATURA DEL TAMBOR

La temperatura del tambor para la aplicación debe ser como mínimo de 60°F (15°C) y como máximo de 85°F (26°C).

PREPARACION DE EQUIPO DE APLICACION Y TAMBOR

Si esta instalación requiere cambiar el sistema de equipo de rociado de un producto de celda cerrada a un producto de celda abierta O viceversa, enjuague el lado B (resina) con agua jabonosa para eliminar el producto existente primero. Luego, enjuague el agua del sistema con el nuevo producto de celda abierta. Recuerde enjuagar todo el lado B de la resina, incluyendo las líneas de recirculación, el proporcional y la manguera de rociado. Para obtener información adicional sobre el enjuague, visite [EnvergeSprayFoam.com/documents](https://www.envergesprayfoam.com/documents).

Para que el tambor esté listo para su uso, debe estar dentro de un rango de temperatura en el que su proporcional pueda alcanzar las temperaturas de pulverización requeridas.

POR FAVOR, CONSULTE LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO Y EL EJEMPLO DE AJUSTES DE TEMPERATURA EN LA PRÓXIMA PÁGINA PARA OBTENER LAS TEMPERATURAS ADECUADAS DE APLICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE INICIO Y SOLICITUD

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Pre calentadores - Iso (A)	105°F a 135°F (41°C a 57°C)
Pre calentadores - Poly (B)	105°F a 135°F (41°C a 57°C)
Calor de la Manguera	105°F a 135°F (41°C a 57°C)
Presión de Pulverización Recomendada	1,000 a 1,200 psi (dinámico)
Vida Útil - A y B Componentes	A: 12 Meses B: 6 Meses

*Los valores en el gráfico de Configuración del Equipamiento muestran ajustes óptimos iniciales. Las temperaturas de funcionamiento reales varían según el aire ambiente, la humedad, la humedad y las temperaturas del sustrato. Las condiciones extremas afectarán la adherencia, las propiedades físicas curadas y el rendimiento de la espuma. El aplicador debe hacer ajustes según las condiciones.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA

Si la temperatura de su tambor es de 80°F (27°C) y tiene un equipo con un delta T de 50°F (10°C), su temperatura máxima de rociado solo puede ser de 130°F (54°C). Con esta información, es importante conocer el delta T de su proporcional y la temperatura del tambor para lograr la temperatura adecuada de rociado. NO recircular ni agitar Enverge ToughFoam.

PROFUNDIDADES DE APLICACIÓN

Enverge NexSeal spray foam debe aplicarse con un grosor mínimo de 0.5" y un grosor máximo de 2". Si se desea un grosor mayor de 2", **los aplicadores deben esperar a que la primera capa alcance los 100°F (37°C) antes de aplicar una segunda capa.** Para sustratos sensibles al calor, como plástico o metal, se deben realizar pruebas para entender el efecto del exotermo del SPF en el material. En algunos casos, se recomienda aplicar primero una capa de imprimación para prevenir posibles efectos adversos en los sustratos.

PREVENCIÓN DE SOBRESPERSIÓN Y FUGAS

Informar al propietario o constructor sobre la necesidad de tomar medidas preventivas que eviten daños a la propiedad debido a posibles excesos de pulverización. Explicar las medidas de precaución que se tomarán para proteger ventanas, puertas, pisos, equipos de HVAC, conductos u otros equipos. Tomar medidas preventivas para aislar equipos de HVAC, especialmente en aplicaciones de renovación.

Se recomienda encarecidamente colocar un plástico de polietileno debajo del remolque y las mangueras para evitar daños en caso de ruptura de la manguera.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

INSPECCIONAR LA APLICACIÓN

Busque una buena estructura celular y adherencia. Elimine cualquier producto químico no reaccionado de la pared debido a desequilibrios de presión al activar la pistola de pulverización. Busque una superficie de la espuma con una piel consistente y asegúrese de que el producto se esté curando.

LIMPIEZA

Limpie cualquier exceso de pulverización y sobrellenado de las caras internas de los montantes. Donde las cavidades de los montantes hayan sido sobrellenadas, recorte la cara de la espuma para proporcionar una superficie al ras con el montante para la instalación del panel de yeso. Quitar todos los materiales de enmascaramiento.

REINGRESO Y OCUPACIÓN

La espuma en aerosol NexSeal reacciona y se cura en cuestión de segundos después de la aplicación. El reingreso puede ocurrir 1 hora después de la aplicación con una ventilación adecuada. Los tiempos de ocupación variarán según factores como la ventilación. Típicamente, al ventilar, se necesitan 10 cambios de aire por hora durante un período de 24 horas después de la conclusión de la aplicación en aerosol y la ocupación puede ocurrir en ese momento.

CONSIDERACIONES DE CÓDIGOS

BARRERA TÉRMICA DE 15 MINUTOS

Los códigos de construcción federales, estatales y locales varían. Todos requieren que la espuma de poliuretano aplicada en aerosol esté cubierta con una barrera térmica aprobada con clasificación de fuego de 15 minutos. Un material típicamente aprobado es el tablero de yeso (sheetrock) de 1/2 pulgada aplicado sobre la espuma de poliuretano en aerosol. Sin embargo, siempre verifique con las autoridades locales para obtener recomendaciones y aprobaciones.

BARRERA DE IGNICIÓN

Las barreras de ignición prescritas están permitidas según los códigos de construcción modelo (incluyendo el Código Internacional Residencial y el Código Internacional de Edificación) en lugar de barreras térmicas en áticos y espacios bajo el suelo donde el acceso está limitado al servicio de servicios públicos. Enverge NexSeal ha sido probado de acuerdo con AC377, Apéndice X. Por lo tanto, cuando se aplica Enverge NexSeal en áticos y espacios bajo el suelo con acceso limitado, según el código de construcción, se puede omitir la barrera de ignición prescrita. Pueden aplicarse otras limitaciones según las circunstancias específicas del proyecto. Revise las limitaciones en el Informe de Evaluación de IAPMO No. 5050.

SIGA LAS PAUTAS DEL FABRICANTE AL APLICAR RECUBRIMIENTOS DE BARRERA TÉRMICA E IGNÍFUGA



NEXSEAL[®]
CLOSED CELL SPRAY FOAM

GUÍA DE APLICACIÓN

Las descripciones, datos, diseños e información contenidos aquí se presentan de buena fe y se cree que son precisos. Esta información se proporciona SOLO como guía. Muchos factores afectarán el procesamiento o aplicación de los productos Enverge. Es necesario que realice pruebas para determinar la idoneidad final de los productos Enverge para su aplicación particular. Todas las personas involucradas en proyectos de construcción, incluido el aerosol de espuma de poliuretano, tienen la obligación independiente de asegurarse de que sus acciones cumplan con las leyes, códigos y regulaciones federales, estatales y locales vigentes, y deben consultar con asesores legales con respecto a tales asuntos. La orientación es necesariamente de naturaleza general y las personas pueden variar su enfoque con respecto a prácticas particulares basadas en circunstancias fácticas específicas, la practicidad y eficacia de acciones particulares y la viabilidad económica y tecnológica. No se realizan garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, con respecto a los productos descritos, datos o diseños presentados. En ningún caso se considerará que las descripciones, información, datos o diseños proporcionados son parte de nuestros términos y condiciones de venta. Toda la información y asistencia técnica se brindan sin garantía y está sujeta a cambios sin previo aviso. Usted acepta expresamente liberar a Holcim Solutions and Products US, LLC de responsabilidad en términos de responsabilidad extracontractual o contractual basada en la información técnica proporcionada. Toda esa información se acepta bajo su propio riesgo.